

Hydrantenbedienung Typ Hinni / Von Roll

Hydrant öffnen

- ✓ Schutzdeckeloberteil mit einer Linksdrehung öffnen
- ✓ Beidseitig die Verschlusskappen entfernen
- ✓ Entlastete Seitenventile ohne Anpressdruck schliessen
- ✓ Hauptventil langsam komplett öffnen
- ✓ Hydrant langsam über beide Seitenventile kräftig spülen
- ✓ Hydrant steht zur Benützung bereit

Hydrant schliessen

- ✓ Beidseitig Seitenventile langsam schliessen
- ✓ Hauptventil langsam schliessen
- ✓ Beidseitig Verschlusskappen montieren
- ✓ Seitenventile um halbe Umdrehung öffnen
- ✓ Kontrolle an den Verschlusskappen, ob sich Hydrant entleert
- ✓ Geräuschkontrolle Dichtheit Hauptventil
- ✓ Schutzdeckeloberteil schliessen